

BIO:IONIC

10X PRO ULTRALIGHT SPEED DRYER



VŠEOBECNÉ INFORMACE

MODEL #	Z-FGTBI-1070 – 220V
Elektrické napětí	230V
Výkon	1870W
Frekvence	50Hz
Spínač	Rychlost/Teplota: OFF-Med-Max
Délka kabelu	2,7 m
Váha	430 g (0,95 lb)
Hlučnost	63 db
Doplňky	1 nástavec, ochranný obal
Tělo fénu	Součást fénu
Rukojeť	Součást fénu
Kabel	Součást fénu

NÁVOD K POUŽITÍ / BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

MODEL # Z-FGTBI-1070 – 220V

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Děkujeme Vám za zakoupení fénu 10X.

• Před použitím si přečtěte tento návod k použití. Uchovejte jej na snadno dostupném místě, aby ho mohl každý uživatel využít kdykoli podle potřeby.

VLASTNOSTI & BENEFITY

- Patentovaný motor EcoDrive vysuší vlasy za méně než 10 minut*
- Přírodní minerály z vulkanických hornin vpraví do vlasu hydrataci
- Dokonalý lesk & kondice vlasů
- 2,7 m dlouhý otočný kabel
- Váha nižší než 450 g
- Výkon 1800 W
- Spotřebuje až o 75 % méně energie než běžné fény
- Nulové elektromagnetické pole, žádný ozon & nulové emise uhlíkových mikročastic

*v závislosti na délce a textuře vlasů

ÚDRŽBA

Udržujte všechny otvory fénu čisté a bez prachu. Vnější část přístroje čistěte pouze vlhkým hadříkem, přístroj musí být vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Pravidelně čistěte filtry fénu.

Zablokované nebo ucpané otvory pro příjem vzduchu způsobí přehřátí přístroje. Dojde-li k přehřátí automatické bezpečnosti zařízení fén ihned vypne. Nastane-li tato situace, odpojte elektrickou šňůru ze zástrčky a nechte fén vychladnout po dobu 10 - 15 minut. Než přístroj znovu zapnete, ujistěte se, že jsou vzdušné otvory čisté.

VAROVÁNÍ: V případě, že dojde k poruše nebo selhání přístroje, nepokoušejte se přístroj opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky opravitelné uživatelem.

NEBEZBEČÍ: Elektrickou šňůru nikdy nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje. K poškození dojde v místě připojení kabelu do přístroje a způsobí jeho vytržení. Pravidelně kontrolujte kabel. Pokud naleznete viditelné poškození přestaňte přístroj okamžitě používat. Tento přístroj nemá žádné součástky opravitelné uživatelem. Nesnažte se přístroj opravit.



USKLADNĚNÍ

Pokud fén nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě a skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. Nikdy neomotávejte přírodní šňuru okolo fénu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pokud používáte elektrické spotřebiče, a zvláště pokud je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujících:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ: Elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuté. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- Příklad vždy odpojte od proudu ihned po použití.
- Nepoužívejte ho během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout, nebo být stažen do umyvadla nebo vany.
- Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny spadl.
- Padne-li přístroj do vody, ihned ho odpojte od elektrického proudu. **NESAHEJTE PRO NĚHO DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!**

VAROVÁNÍ: V zájmu snížení rizika popálení, zabít elektrickým proudem, požárem nebo zranění, postupujte následovně:

- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do zástrčky
- Používejte-li přístroj děti nebo invalidé, nebo se používá v jejich blízkosti je nutné pozorně dohlížet na jejich bezpečnost.
- Používejte přístroj jen na účely, pro které byl vyroben a jen v souladu s tímto návodem na použití. **POUŽÍVEJTE POUZE DOPLŇKY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.**
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou nebo uvolněnou šňuru nebo zástrčku, pokud přístroj nepracuje správně, nebo byl upuštěn na zem, poškozen nebo upuštěn do vody. Odneste zařízení do servisního centra.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy. Elektrikou šňuru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nikdy neucpávejte vzdušné otvory přístroje, ani je nepokládejte na měkký povrch (jako např. postel nebo gauč), kde by mohly být zacpány. Udržujte otvory čisté od chuchalců nebo vlasů apod.
- Nepoužívejte během spánku.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), anebo kde se dodává kyslík.
- Neaplikujte horký vzduch směrem k očím, nebo jiným částem těla citlivým na teplo.
- Příslušenství/doplňky fénu mohou být během používání horké. Před uložením na bezpečné místo je nechejte vychladnout.
- Během používání nepokládejte přístroj v provozu na žádný povrch.
- Během používání přístroje nedovolte dostat se vlasům do kontaktu s přívodovými otvory.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel při používání přístroje.

**UCHOVEJTE TYTO
INSTRUKCE!**